

TALADRO DE PRENSA TIPO BANCO

DESCRIPCIÓN

Esta maquina ha sido diseñada para taladrar orificios grandes o pequeños en metal, madera, plástico, etc.

MATENIMIENTO MENSUAL (si se utiliza regularmente)

1. Verifique el apriete de los pernos de montaje y los tornillos de fijación de la cabeza y la columna.
2. Compruebe si la correa de transmisión está desgastada y reemplácela si está deshilachada o dañada.
3. Sople con aire comprimido o aspire el polvo que se haya acumulado en las rejillas de ventilación del ventilador del motor.
4. Aplique una fina capa de pasta de cera o aceite ligero a la mesa y la columna, para lubricar y ayudar a prevenir la corrosión. Si el cable de alimentación esta dañado de alguna manera, debe reemplazarse de inmediato

LUBRICACIÓN

Todos los cojines se empaquetan con grasa en la fabrica y no requieren lubricación adicional.

De vez en cuando, lubrique el conjunto del eje de la caña y la cremallera con aceite ligero si es necesario.

DESPUES DE SU USO

Retire todas las virutas de la máquina y limpie a fondo todas las superficies. Los componentes deben mantenerse secos, con superficies maquinadas ligeramente engrasadas. Retire siempre las brocas y guárdelas en un lugar seguro

ESPECIFICACIONES

- Potencia de entrada nominal: 1100 W
- Voltaje nominal: 110-120 V ~ 60 Hz
- Diámetro del disco: 180-2940 R/ min
- Tamaño de mandril: 5-20 mm
- Tamaño del banco de trabajo: 350*350mm
- Tamaño de la base: 470*360mm



INER

MASTER

GARANTIA

0

1

1 Año

Referencia/Código: UY-TLB25

UUSTOOLS