

# BASE PARA GATA



## ESPECIFICACIONES

- No sobrecargue los soportes del gato más allá de su capacidad declarada
- La sobrecarga puede provocar daños o fallas en los soportes del gato.
- El uso de soportes en otras superficies no duras puede resultar en inestabilidad de los soportes y posible pérdida de carga.

## ESPECIFICACIONES

- Base: 18 x 20cm ancho, largo
- Altura mínima: 29cm
- Altura máxima: 43cm
- Soporte de apoyo: 8cm x 2.5cm
- Peso: 3.2kg
- Soporta hasta: 3 Toneladas

## ESPECIFICACIONES

1. Coloque los soportes debajo del vehículo en los puntos especificados por el fabricante del vehículo como puntos de soporte de carga adecuados.
2. Para ajustar los soportes: Sostenga la palanca de control hacia arriba mientras levanta el eje del sillín a la altura deseada. Empuje la palanca de control hacia abajo para bloquear el trinquete en los dientes ubicados en la columna central. asegúrese de que el trinquete esté completamente encajado en los dientes.
3. Con cuidado, baje la carga sobre los soportes.

REFERENCIA	CAPACIDAD	INER	MASTER	GARANTIA
------------	-----------	------	--------	----------

- |          |    |   |   |       |
|----------|----|---|---|-------|
| • BSG03U | 3T | 1 | 2 | 1 Año |
| • BSG06U | 6T | 1 | 2 | 1 Año |

